

物联智能网关系统 SMARTBOX AssetView 软件安装部署和使用指南

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

2014年6月 COPYRIGHT © 2011-2014 修订版-2

感谢您使用万联网络设备有限公司的产品!

《AssetView 物联智能网关系统安装部署和使用指南》是万联网络设备有限公司(以 下简称"本公司")专为其"AssetView 物联智能网关系统"软件所作的使用手册,本公 司将尽最大的努力保证文中所含信息的可靠准确。

但由于产品或软件升级等原因有可能造成本文的部分内容失效,请注意版本变化,以 便及时更新。

为及时取得最新信息,请随时关注本公司的网站:

http://www.macrounion.com

如果您有任何关于本篇文档或"AssetView 物联智能网关系统"软件的性能描述、使 用方面的疑问,请与供应商联系,也可直接联络本公司,我们将竭诚为您服务。

联系方法:

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

地址:江苏省常州市怀德中路48号申龙商务广场9楼

全国服务电话:400-8223-922,800-8281-972

0519-86892126 / 89818235

传真:0519-86892386

邮件:info@macrounion.com

※ 关于本用户指南

1、本用户指南含有与 AssetView 有关的资料。其中介绍了主要的软件安装部署步骤,参数设置步骤,用户界面操作,通信服务、数据服务、通道配置等,让您能轻松的设置和使用好 AssetView 软件系统。

系统软件的服务器配置建议

- Intel Pentium4 3G 处理器(双核)
- 2GB of RAM 只用于服务器
- 160 GB 硬盘(C 盘最少空间大于 5G)
- 100/1000 以太网卡
- Microsoft Windows 2000, Service Pack 4, Server 或 Professional 版; 或
 Windows 2003 Server
- 或 Windows XP , Service Pack 1 , Professional 版

系统软件的通信机配置建议

- Intel(r) Celeron(tm) 2.6 GHz 处理器
- 1GB of RAM 只用于服务器
- 80 GB 硬盘(C 盘最少空间大于 3G)

- 10/100 以太网卡
- Microsoft Windows 2000, Service Pack 4, Server 或 Professional 版;或 Windows 2003 Server
- 或 Windows XP , Service Pack 1 , Professional 版

版权声明:

◇ Windows 2000、Windows XP 和 Windows 2003 是 Microsoft 公司的注册商标。
 本手册中所引用的所有其它公司的商标、注册商标或服务商标都分别属于它们各自的原来
 的所有者。

◇ OMM, RISOLinux, AssetView、MacroView、ITUniware、MacroUnion 和万联是 加拿大万联技术有限公司(Macrolinx Technologies, Inc.)和万联网络设备有限公司的 商标和注册著作权。

AssetView软件介绍	6
第一篇:AssetView 软件的安装步骤	9
一、AssetView 安装步骤	9
第二篇:AssetView 软件的 SQL Server 数据库配置	13
二、为了让 SQL 数据库稳定的工作,请按如下方法设置	14
第三篇:AssetView 安装完后系统配置说明	15
一、安装完 AssetView 后的首要配置工作	15
二、系统登录	17
三、AssetView 物联智能网关系统配置	17
四、通信服务	28
五、数据服务	29
六、服务配置	

目

录

AssetView 软件介绍

AssetView 是一套物联智能网关系统软件平台,完全建立在标准的 TCP/IP 网络通讯协议基础上,采用 XML 数据协议格式,处理来自各个物联智能设备的运行信息。这些数据通过后台 SERVICE 服务的模式发送命令、接收响应数据、分析数据、校验数据等过程,保证反馈设备运行参数准确、及时,同时为管理平台或第三方数据平台提供日常维护、性能状况统计等数据。

全新的 AssetView 软件采用了多线程并发机制,可以同时连接管理内的所有智能设备,并发通信命令,分析、处理响应数据。完全解决了采集参数比运行参数滞后的问题, 达到了设备报警级的响应速度。

新 AssetView 软件还加入了通道名称、单位、模拟参数报警阀值等人性化的可配置选项, 让使用者体会到了 AssetView 软件采集到的数据就是我想要那个。

ITUniware 软件系统标准框架内分为五个子系统功能模块:

- 通信服务模块:连接管理内的所有智能设备,同时向连接成功的智能设备发送命令,接收返回的响应数据,分析验证响应数据,把接收到的正确数据打包转发给数据服务模块;
- 数据服务模块:接收从通信服务转发的智能设备数据,根据设备的通信协议解析
 设备运行参数,分析数据类型和数据阀值,获得智能设备的实时数据和报警数据,上报给ITU管理平台或第三方平台;
- 系统配置管理模块:AssetView 的管理平台,可以管理配置通信机信息、管理智 能设备信息、管理通道配置等;

AssetView 软件运行环境要求如下:

1.操作系统: Win2kPro、Win2k(ADV)server、Win XPPro、Win 7pro 、Win

7ent、Win 7ult、Win 2003 全系列

2.数据库:SQL2000(SP4)企业版,标准版,开发版,个人版

SQL2005(SP3)企业版,标准版,开发版,简易版,群集版

3. office 版本: office 2003 及以上版本

注:

操作系统版本与 SQL 数据库版本的对应表

Windows 操作系统版		SQL 数据库版本
本		
2000 PRO	>> >> >>	SQL 2000 个人版,开发版
		SQL2005 除企业版外各版本
XP 专业版	>> >> >>	SQL 2000 个人版,开发版
		SQL2005 除企业版外各版本
2000 SERVER	}} }}	SQL 2000 标准版(推荐)
		SQL 2000 企业版
		SQL2005 各版本
2000 Advanced	++ ++ ++	SQL 2000 标准版(推荐)

SERVER		SQL 2000 企业版
		SQL2005 各版本
2003(web 版仅限于	>> >> >>	SQL 2000 标准版(推荐)
SQL2005 Express		SQL 2000 企业版
Edition)		SQL2005 各版本
Win7 专业版及以上版	>> >> >>	SQL 2000 个人版,开发版
本		SQL2005 除企业版外各版本
2008(web 版仅限于	>> >> >>	SQL 2000 标准版(推荐)
SQL2005 Express		SQL 2000 企业版
Edition)		SQL2005 各版本

AssetView 软件安装和部署将通过以下 11 个章节详细介绍

第一篇:AssetView 软件的安装步骤

一、AssetView 安装步骤

- 1. 运行 AssetView.exe 文件
- 2. 出现 AssetView 的环境安装界面



3. 点击【下一步】出现用户信息

🛃 AssetView智能物联网关 安装程序 🛛 🔀
用户信息 请输入您的用户信息并单击"下一步"继续。
名称:
公司:
〈上一步 下一步〉 取消

4. 确认用户信息,点击【下一步】,进入安装文件夹

₩ AssetView智能物联网关 安装着	序	×
安装文件夹 选择安装文件夹并单击"下一步	∋"继续。	1 Cartine
该软件将安装到下面列出的文件 的路径,或单击"更改"来浏览	キ夹中。要安装到不同的文件夹, दे──个存在的文件夹。	请键入一个新
安装 AssetView智能物联网关	到:	
C:\Program Files\AssetView ²	智能物联网关	更改
需要驱动器空间:	37.2 MB	
选定驱动器中的可用空间:	10947 MB	
	〈 上一步 〈 下一步 〉	

默认安装不需要修改,也可以通过"更改"按钮来选择新的安装路径

5. 点击【下一步】,进入创建快捷方式

₩ AssetView智能物联网关 安装程序	×
快捷方式文件夹 选择地捷方式文件本并单去"下一步"继续	1 Stiller
安装程序将添加快捷方式图标到下面显示的文件夹中。如果您不想 件夹,您可以键入一个新名称,或从列表中选择一个存在的文件夹	使用默认文 •
快捷方式文件夹:	
AssetView智能物联网关	•
〈上一步 下一步〉	

默认安装不需要修改,也可以根据需求修改

6. 点击【下一步】,进入"准备安装"

₭ssetView智能物联网关 安装程序
准备安装 您现在正准备安装 AssetView智能物联网关 V3.0。
安装程序现在有足够的信息来安装 AssetView智能物联网关 到您的计算机中。
将使用下列设置:
安装文件夹: C:\Program Files\AssetView智能物联网关
快捷方式文件夹: AssetView智能物联网关
请单击"下一步"继续安装。
〈 上一步 【 下一步 〉 取消

7. 点击【下一步】,开始安装



8. 注册用到的控件和其他文件

谬正在执行安装操作	×
安装程序 现在正在执行安装操作。	
诸稍候,您的系统正在执行安装操作。	
正在注册字体	
	(取消)

9. 注册完控件后,整个安装过程结束。

₩ AssetView智能物联网关 安装程序	×
安装完成 已成功完成。	
AssetView智能物联网关 V3.0 已经成功安装到您的系统中。	
请单击"完成"退出该安装程序。	
〔 <u></u> 完成]

一、数据库如何将"仅 windows 身份验证"改为"混合验证"

rise Manager - [投創台	根目录∖Micr	wolt SQL Server	s\SQL Serve	TATOLAL	(Windows N	1)]		-10
1.2 招誉的(2) 编句(2) 编句(3)								
IRO > + (🗈 🖾 🗡	2 3 5 6	1 + 3	. 0.00	6 0			
	(LOCAL) (We	ndows NT) 6个月	長日					
Thers H 新建 SQL Server 注助 編輯 SQL Server 注助 最新 SQL Server 注助	25%# D 10	2000年11月1日 1995年11月1日 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 19	8 17	X 81	安全性	支持服务	Meta Data Services	
戦开(5) 停止(9) 8時(9) 8時(5)								
新建00 所有任务(5)	;							
查看(Y) 从这里创建窗口(W)	•							
期新(E) 导出列表(L)								
居胜(R)								
帮助(日)								
	the Manager (10 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4	the Manager - 代化 46 低 日本 54 小田仁 (19) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 > (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● (10) ● ● ● ○ 20 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Bit Add III 2010 Bit Add III 2010 Server IAU D Control 1000 Server IAU D Server 1000 Server 1000 IAU D Server 1000 Server 1000	Bit Status Bit Sta	Rink Rink UNION Rink INCOMP Rink INCOMP Rink INCOMP Rink Rink Rink <td></td> <td></td> <td>Hith Manuper (1946 日 日本) Horacon 1 505 Servers 100 Server 100 Cook (Wholewe 117) () ● ● ● C 回 × ピ 2 日、 2 ● ↑ 日 日 × ピ 2 日、 2 ● ★ へ 0 ● ① C 2 COOK (Wholewe 17) ● ↑ 月日 ● 2 日 ● ● C 回 × ピ 2 日、 2 ● ★ へ 0 ● ① C 2 COOK (Wholewe 17) ● ↑ 月日 ● 2 日 ● ● E 回 × ピ 2 日、 2 ● ★ ★ ★ ↓ 9 ● ↓ 1 ●</td>			Hith Manuper (1946 日 日本) Horacon 1 505 Servers 100 Server 100 Cook (Wholewe 117) () ● ● ● C 回 × ピ 2 日、 2 ● ↑ 日 日 × ピ 2 日、 2 ● ★ へ 0 ● ① C 2 COOK (Wholewe 17) ● ↑ 月日 ● 2 日 ● ● C 回 × ピ 2 日、 2 ● ★ へ 0 ● ① C 2 COOK (Wholewe 17) ● ↑ 月日 ● 2 日 ● ● E 回 × ピ 2 日、 2 ● ★ ★ ★ ↓ 9 ● ↓ 1 ●

先选择属性,点击出现以下窗体,身份验证改为"混合验证",<u>请不要选"仅</u> windows 验证"。

 100	**5	<u> 1976</u>	ш	0

SQL Server 🖁	属性(配置)−(LOCAL)	×
服务器设 常规	置 数据库设置 复制 Active Directory 内存 处理器 安全性 连接	
安全性	SQL Server 根据 Windows 帐户和已命名的 SQL Server 登录 ID 及密码进行身份验证。 身份验证:	
	 ○ 12 Windows(W) 审核级别: ○ 无N) ○ 庆叻(L) ○ 成功(L) ○ 全部(L) 	
自动服务	 ・株户 ・ ・ ・	

二、为了让 SQL 数据库稳定的工作 , 请按如下方法设置

首先打开如下窗口,默认为动态地配置 SQL Server 内存,此时请拉动二个滑块将最大最小值都改为相同的值,然后点击应用就出现如下所示设置,这样 SQL 将有很好的管理内存。

注意:请不要直接点击使用固定的内存大小,直接点击可能使设置无效。

SQL Server 雇性(配置)—(LOCAL)	×
服务器设置 数据库设置 复制 Active Directory 常规 内存 处理器 安全性 连接	
网存 既可以将 SQL Server 配置为使用固定的内存量,也可以 将其配置为按需动态地调整所使用的内存量。	
○ 动态地配置 SQL Server 内存(D)	
最小值 (MB): 128 0 MB 1023 MB	
最大值 (MB): 128 4 MB 1023 MB	
● 使用固定的内存大小 (MB)(U): 128	
16 MB - 1023 MB	
□ 为 SQL Server 保留物理内存(B)	
最小查询内存 (KB)(<u>M</u>): 1024 三	
● 配置值(C) ○ 运行值(V)	

第三篇:AssetView 安装完后系统配置说明

一、安装完 AssetView 后的首要配置工作

只有所有的配置正确,AssetView 软件才能正常工作。

软件所有步骤安装完毕后,点击开始-->程序-->AssetView 物联智能网关-->AssetVi <u>ew.exe,出现登</u>录界面:

🚵 Assetvier	物联智能网关系统	▼3.0-登录 _□×
	Asset #	勿联智能网关系统
	View	V 3.0
用户名:	Admin	-
密 码:		□ 自动登录
数据库 (S)	J	确定(2) 取消(2)

初次使用 AssetView 软件需要首先安装数据库,在登录界面里点击'数据库'按钮将 出现'设置 SQL 服务器'的界面:

<u> 1</u>	▶ 设置 SQL 服务器	××	1
	服祭器(5):127.0.0.1		
	□ 10/130000 登录名(L): sa	6	
	密码C): (密码已隐藏)		
	数据库 (D): Assetview		
ſ		16	
Γl			

1、SQL Server 服务器默认是 127.0.0.1 (本机),不是本机在这个文本框里输入服务器的 IP 或服务器名,如果不能确定,点击,可以列出网络中所有的 SQL Server 服务器名。

2、如果 SQL Server 服务器启用了 TCP 默认端口 1433,那么在设置 SQL Server 时也需 要将启用端口打开,否则会连接不上 SQL Server 服务器。有时候因为 SQL Server 数据库 安全,网管会把 1433 端口号改掉,只需要在这里改成一致的端口号就可以了。

3、登录名和密码是 SQL Server 指定的,用此登录有访问数据库的权限

4、默认的数据库名是 AssetView,不建议更改,网管有特殊要求在这里也可以更改数据 库名。

5、首次使用 AssetView 软件,设置完 SQL Server 参数后还需要点击'新建数据库'按钮,只有建立了数据库,系统才能登录。

如果不是首次使用 AssetView 软件,数据库已经被建立了,新建数据库时系统会提示 你'数据库 AssetView 已经存在,是否继续',继续原来的数据将被清空,系统将被初 始化。所以在新建数据库时需要非常谨慎,不想清掉原来的设置数据,千万不能选择继 续。

6、测试按钮是用来测试 SQL Server 连接参数是否设置正确的,设置正确,系统很快会弹 出连接成功的界面。

二、系统登录

新建数据库成功后, AssetView 软件就可以登录使用了, 默认的登录用户名是 Admin, 密码是 1234。可以从用户名列表里选择曾经登录过的用户名, 登录成功后都会 把用户名记忆在列表里, 所以从这里也可以查看哪些用户使用过该系统。

三、AssetView 物联智能网关系统配置

1、主界面

Assetvier 物联智能网关系统 通信管理器 数据管理器			_ <u>_</u> ×
通信管理器数据管理器切换用户	ふう 系统注册		注意:系统参数更改后,需要重新启动AssetView的相关服务才能生效!
系统参数设置			
系统参数设置 1. 通信机管理			
————————————————————————————————————			
4. 用户管理			
系统数据管理			
		当前用户:Admin	本机IP:192.168.2.144

主界面分 4 个区:工具栏、功能菜单栏、状态指示栏和操作界面。在工具栏和功能菜单栏 里设置了 4 个快捷按钮,可以直接调用响应功能模块。

- (1) 通信管理器:如果通信服务安装在同一台机子上,点击这个按钮可以直接打开通信 服务管理平台。
- (2) 数据管理器:如果数据服务安装在同一台机子上,点击这个按钮可以直接打开数据 服务管理平台。

- (3) 切换用户:点击这个按钮,系统直接回到登录界面,而无须再从开始菜单开始找到 AssetView 程序。
- (4) 系统注册:AssetView 软件安装成功后,系统自动分配了一个设备一个月的使用权限,需要获得更多的使用权限,需要进行系统注册。点击系统注册按钮, AssetView 软件会弹出一个系统注册界面,AssetView 自动生成了一个序列号, 只需要把这个序列号通过 QQ、邮件或短信发给本公司,本公司会经过项目审核生成一个注册码,开放项目的AssetView 权限。

系统注册		×
注册信息		
序列号(U):	71B6CE4FCAE1	
注册码(L):		
	注册 ① 退出 ②	

2、系统参数设置

(1)通信机管理:物联智能网关系统采用了分布式管理,物联智能设备可以连接在不同 的通信机上进行通信,增加系统的通信效率,减小系统压力。

通信机管理

通信机列表

	通信机名称	通信机TP	备注	添加(A)
1	txi	192, 168, 2, 144	B1	14-15H (2)
2	txj1	192, 168, 0, 1		修改(图)
				删除 (D)

通信机管理

通信机列表

		添加(A)
通信机名称:	txj	修改(2)
通信机IP:	192 . 168 . 2 . 144	
备注:		
	可以输入100个说明字符	
	修改 取消	

为了方便管理每个通信机需要有一个名字和一个 IP,因为网内 IP 是不能重复的,所 以通信机的 IP 要求是通信机实际的 IP 地址,如果通信机和系统配置管理模块安装在同一 台机子上,通信机的 IP 可以从系统主界面的右下角快速获取到,不在同一台机子上可以通 过通信服务管理平台的右下角的本机 IP 快速获取。 备注部分是对通信机做更详细的描述,方便使用者能快捷、清楚识别通信机的位置、 所属单位等。

(2)站点&设备管理:站点其实就是分组,把设备进行分组,AssetView为了方便管理,可以把设备按级进行分成很多组。

站点&设备管理							
	1 站占列表						
查找		上级站点		备注			
Zymonitor 白. 1. 韩宓空调	Monitor	Null			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	▲ 精密空调	Monitor					
🔒 48V开关电源	🔓 48V开关电源	Monitor			18CX (E)		
	🎄 Stulz空调	精密空调			删除 (1)		
	设备管理						
		上级站点	类型	IP	└────────────────────────────────────		
					修改(E)		
组名称: <u>Stulz空调</u>							
上级组: 精密空调	精密空调						
备注:							
			聊消				
可じ 輸入 100-	个俱服军群						

每个组都有不同的名称,在同一个级里组名称不可以相同,比如在精密空调这个级下面已 经有了 Stulz 空调节点,再增加节点时的名称就不能是 Stulz 空调了,但是在其他级 (如:Monitor)下级下面还是可以增加 Stulz 空调这个节点名称的。这样做的目的还是 为了能更好的通过节点名称清楚区分节点关系。 智能设备是 AssetView 软件关心的重点,物联智能网关系统其实就是针对这些智能展 开工作的。智能设备的 RS232 接口或 RS485 接口连接到协议转换器进行数据透传,通信 机同时连接管内的协议转换器跟设备进行通信。

AssetView 所要管理设备的参数有:设备名称、IP、端口号、地址等。

	添加(A)
汉备-石柳:	
所在组: stulz空调 ▼	修改(E)
IP: 0 . 0 . 0 . 0 端口: 10001	删除 (型)
地址: 1	
类型: 山特C1K ▼ 更新类型	
通信机: ▼	
采集命令发送的时间间隔: 1 ▼ 秒	
历史数据上传的时间间隔: * 🗾 分钟	
告警数据上传的间隔时间: ** 🔻 🔻	
备注: 添加	
取消	
可以输入100个说明字符	



设备名称: AssetView 软件为了管理方便直观,每个物联智能设备都要定义一个名称,并且在同一个级里组里设备名称不可以相同,比如在精密空调这个级下面已经有了 Came7000 空调,再在该节点下增加空调时的名称就不能是 Came7000 空调了, 否则设备就区分不开了,但是在其他节点(如:stulz 空调)下面还是可以增加 Came7000 空调这个设备名称的。

- 所在组:就是把当前设备归到哪个组里,可以按类型归类,也可以按管理区域归类,
 具体根据实际情况而定。
- IP、端口号:连接智能设备 232/485 接口的协议转换器的 IP 和端口号, IP 和端口号
 必须跟前端的协议转换器完全对应,否则通信机的相对应的数据采集命令就不能被该
 设备接收到,也就无法获取到该设备的运行参数。
- 地址:基本上智能设备都有属于自己的地址码,而且为了方便设备联网,地址码现场
 是可以更改的,所以这里的地址必须跟现场智能设备的地址完全一样,即使通信机的
 命令能被智能设备接收到也不能得到智能设备的响应。
- 类型:AssetView 软件会根据项目把所有的智能设备类型列在这里供选择,这里的类型细化到了智能设备的具体型号,同品牌的智能设备也会因为型号不同而采用截然不同两种通信规约。但有时候会因为项目前期统计比较笼统而无法将全部智能设备的类型打包,还有的时候必须到了设备现场后才知道智能设备的具体型号,在这些情况下,本公司会先期把能够知道的智能设备类型打包,那些不明确的智能设备得到现场确认后会通过一个发送补丁文件 type.sql 来更新类型,操作者只需要把 type.sql 这个文件复制到 AssetView 物联智能网关的安装目录下,然后点击 更新类型就可以把新类型加载到类型列表里了。
- 通信机:物联智能网关系统采用的分布式部署方案,智能设备很多的时候,可以把这些这能设备分配到2个以上的通信机上,这样通信机的通信效率就得到很大提高,解决了智能设备的采集数据滞后的问题,达到了设备报警级的响应速度。
- 采集命令发送间隔时间:该参数默认是 1。要获取智能设备的全部运行参数,采集命
 令往往不是一条,AssetView 软件默认每隔 1 秒检查一下智能设备是否成功返回了响

应数据,但是对于那些通信数据特别大的智能设备,智能设备1秒时间无法将全部响应数据发送完毕,这时 AssetView 不需要做1秒1次通信状态检查,可以将时间设置长一点,以达到节省系统资源目的。在网络状态不是很好的时候也需要适当把采集命令发送间隔时间设置长一点。

- 历史数据上传时间间隔:就是设备实时运行参数的上传频率,理论上说上传的时间间隔越短越好,这样得到的数据就更实时,但是考虑到系统资源被占用和跟 ITU 管理平台数据匹配等问题,AssetView 把历史数据上传时间设定成 5 分钟不可调,在给第三方提供历史数据时最小值可以被定义为1分钟。
- 报警数据上传时间间隔:是指在设备报警状态没有消除情况下,间隔一段时间就发送
 一条报警数据给管理平台,目的是通知管理平台当前设备还有告警没有被处理。为了
 跟 ITU 管理平台数据匹配 AssetView 默认报警数据上传时间间隔是 12 秒。
- 注意:报警数据上传时间间隔和报警时间不一样,因为 AssetView 软件采用多线程并发的机制采集智能设备的运行参数,因此会在设备报警的第一时间采集到报警信息, 并及时发送报警数据到管理平台。而报警数据上传时间间是在首次发送报警数据后再次向管理平台发送报警数据的时间间隔。

备注:对当前智能设备做100字以内的产品描述,可以不写。

(3)通道设置:AssetView 软件在通道设置里把智能设备的运行参数以列表的方式显示 出来

本地设备列表	还原所有通道名	自动刷新	5 ▼秒			
📸 Monitor	通道名称	值	СН		通用	
白 諸 精密空调	水浸告警	OFF	1	11	序号	0
🚽 者 stulz空调	模块开/关	ON	2		么称	水浸告警
📷 Came7000空调		20.1	3		植粉结白	
▲ A8V开关电源	水温	0.0	5		123275124	数于里
	同时温度	20.3	6		単位	
	回风湿度	65.8	7	11	数据通道号	CH01
	环境温度	0.0	8	11e	告堅	
	相位告警	OFF	9	11	H 10	m
	过压	OFF	10		古名	Irue
	气流告警	OFF	11		最大值	500.0
	消防	OFF	12		最小值	0.0
	送风温度低	OFF	13			
	回风湿度过低	OFF	14			
	回风温度过低	OFF	15			
	水温过高	OFF	16			
	送风湿度高	OFF	17			
	送风温度高	OFF	18			
	回风湿度过高	OFF	19			
	回风温度过高	OFF	20			
	结冰	OFF	21			
	水温低	OFF	22			
	送风湿度低	OFF	23	11		
	风扇1过滤器告警	OFF	32			
	风扇1告警	OFF	33			
	风扇1运行	ON	34			

设备参数列表是按 AssetView 软件默认的顺序把所有设备运行参数显示,参数的通道名称 不一定能完全得到用户认可,这时候可以直接在名称属性上进行更改。

- 模数转换:是改变参数类型,一般情况下不需要更改,只有当 AssetView 定义的参数
 类型出现错误才会要更改参数类型。比如 AssetView 把值是数值的参数定义成数字数
 字量。
- 单位:只对模拟量有效,AssetView 软件在设备数据分析处理时已经给模拟量加上了
 单位,但是在实际使用过程中,单位跟运行数值是联系在一起的,AssetView 有时会
 在度量单位上相差一个数量级,比如W和kW,这时可以直接在单位属性里更改。
- 数据通道号:AssetView 软件可以优先发送 16 个参数给 ITU 或第三方管理平台,也就是说可以把最关心的 16 个参数放在第一个历史数据包里发送到管理平台。
 AssetVew 软件的历史数据默认排列顺序是获取设备运行参数的先后顺序。
- 告警:设置为 True 时表示当前参数通道是告警状态时能够向管理平台发送告警数据,
 设置为 false 时,当前参数通道发生报警时不会向管理平台发送告警数据。该属性是

针对当前告警信息对设备运行没有影响的情况下,为了不使管理平台一直处于告警状态下运行而设置的。

最大值、最小值:对设备的模拟参数做二次预警。智能设备的模拟量在智能设备控制的内部进行阀值分析处理,得出告警状态,这种告警仅仅是设备级告警,有时候模拟的运行参数也需要进行告警处理,通过设置参数的最大、最小属性,数据服务在进行模拟数据分析处理的时候同时进行最大最小值比较,获得设备的二次预警。

(4)用户管理:

AssetView 软件把用户权限分成了 3 个等级:操作员、一般管理员、超级管理员。

- 操作员:只可以登录和浏览信息,不能更改任何信息,可以备份数据,但不能恢复数据。
- 一般管理员:修改通信机的信息,不可以添加和删除通信机;添加、删除、修改站点和设备信息,修改通道设置,只可以修改自己的用户信息,可以修改 itu 数据库地址,不可以修改 Assetview 数据库,可以备份数据,但不能恢复数据,不可以进行系统注册。
- 超级管理员:最大权限,可以进行任何操作

Admin	基本信息	
	用户名	Admin
	真实姓名	
	操作权限	操作员 ▼
	性别	男 🔻
	职务	
	电话	
	手机	
	部门	
	密码管理	
	旧密码	
	新密码	
	新密码确认	
		修改密码 保存信息
增加(A)	111 (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11)	

3、系统数据管理

(1) 数据库管理:

Assetview数据库一			
服务器(S):	127.0.0.1	▼	
端口(U):		📃 启用端口	
登录名(L):	sa		
密 码(P):			测试(1)
TTIL通信机一			
地址(<u>A</u>):	192. 168. 2. 39	-	测试(1)

SQL Server 服务器默认是 127.0.0.1 (本机),不是本机在这个文本框里输入服务器的 IP 或服务器名,如果不能确定,点击....,可以列出网络中所有的 SQL Server 服务器名。

如果 SQL Server 服务器启用了 TCP 默认端口 1433,那么在设置 SQL Server 时也需要将 启用端口打开,否则会连接不上 SQL Server 服务器。有时候因为 SQL Server 数据库安 全,网管会把 1433 端口号改掉,只需要在这里改成一致的端口号就可以了。 登录名和密码是 SQL Server 指定的,用此登录有访问数据库的权限。

测试按钮是用来测试 SQL Server 连接参数是否设置正确的,设置正确,系统很快会弹出 连接成功的界面。

ITU 通信机地址:是 ITU 管理平台的通信机地址, AssetView 软件要把智能设备的历史数据和报警数据发送到 ITU 管理平台实现参数展示、报警信息发送、统计报等功能,测试按钮是用来测试 AssetView 软件和 ITU 通信机是否能连通。

(2)系统注册:功能和工具栏上的系统注册功能相同。

(3)数据备份、数据恢复:AssetView 系统配置完成后需要做一次系统备份,把系统的 数据备份下来,以防止出现任何异常时可以及时恢复配置信息,从而避免了重复配置,在 系统运行过程中也可以做系统数据和配置信息备份,以免在数据库出现异常时能马上恢复 系统信息。

4、智能设备在 ITU 或第三方管理平台里的配置

物联智能网关系统智能设备的全部运行参数是通过 ITU 管理平台展示的,所以所有智能设备需要在 ITU 的站点管理里进行设置。这里需要特别注意 ITU 里所添加的设备 IP 需要和AssetView 软件里对应设备的 IP 完全一样,端口号则是在 AssetView 软件里的设备端口号后再加 1 位数字,从 1 开始,比如 AssetView 软件里 Came7000 空调的 IP 是192.168.0.13,端口号是 10001,那么在 ITU 里 Came7000 空调的 IP 一定是 192.168。

	AssetView	ITU
设备名称	Came7000	Stulz C7000

IP	192.168.0.13	192.168.0.13
端口号	10001	100011、100012、100013

四、通信服务

AssetView 软件是分布式架构设计,因此通信服务可以分离安装在不同的通信机上,负责 连接管理内的智能设备,然后发送各自协议的命令给设备,接收响应的数据,分析、验证 接收到数据,并把响应数据打包转发给数据服务。

AssetView 软件采用了多线程并发通信机制,通信服务管内的所有智能设备是同时连接, 同时发送智能设备的数据采集命令,极大了提高了设备的通信效率。

通信服务的运行状态通过通信服务管理器查看。

私通信服务管理 -	AssetView							_ 8 ×
名能设备 服务器	↓↓ 服务器							
				区锁	住列标头		一数据库信	言息
名称 Cane7000至)時 	英型 STUL2 (27000),	17:地址 127 0.0.1	Port 11001		秋卷正常	详備信息 後名気型: StantOOO空调 TH社: 127.0.0.1 減日号: 11001 砂油址: 1 TH: UP 酒気が若: 正常 累計性法: 5724 累計性法: 5724 累計性功: 5724 累計推測: 5724 更新时间: 2011-6-18 3:44:20	服务器 用户名: 密码: 数据库: 	127.0.0.1 「main and a second a
						本 ₩IP:127.0.0.1		

(1)如果通信服务如果和系统配置管理模块分别安装在不同的机子上,通信服务管理器 首次运行后需要配置数据库参数,否则通信服务无法连接到数据库获取设备信息。 (2) AssetView 软件的通信服务采用的即时安装方式,数据库参数配置正确后,通过通信服务管理器随时可以安装/卸载服务,随时可以启动/停止服务。

(3)通信服务启动后管理内的设备会被自动加载,各设备的通信状态通过通信服务管理 器的列表清晰显示: PING 表示连接当前设备协议转换器的 IP 能否被 PING 通(UP 表示 能 PING 通,DOWN 表示不能被 PING 通);状态栏显示了当期设备数据采集的情况, 正常表示当前通信得到了设备的正确响应,已发送表示通信服务已经向设备发送了命令, 还没有得到设备的响应,等待数据表示通信服务已经准备就绪等待发送命令或正在等待设 备的响应,--表示当前设备曾经获取到正确的响应数据,但现在已经超过 20 秒没有得到设 备的正确响应了。

如果需要了解当前设备更详细的通信信息,可以选择该设备,详细信息栏记载了该设备的 详细通信信息:累计发送的命令数,累计接收到的响应数,最新发送到响应所花费的时 间,最新成功响应数据的时间等。通过详细信息,可以分析当前设备的通信状态和网络状 态。累计发送和累计接收的相差太大表示设备通信响应不好,可能是发送命令间隔时间设 置太短的原因,也可能是通信物理链路质量不好,最新耗时则反应了当前网络延时情况。

五、数据服务

AssetView 软件的数据服务是一个独立模块,可以和通信服务、系统配置管理安装在同一 台机子上,也可以单独安装在一台机子上。数据服务如果是单独安装在不同的机子上,首 次运行后需要配置数据库参数,否则数据服务无法连接到数据库获取设备信息,无法把历 史数据和告警数据发送给 ITU 管理平台。

AssetView 软件的数据服务采用了多线程通信方式,服务启动后,自动加载全部设备信息,准备同时接收所有通信服务的转发数据。

数据服务收到通信服务转过来的设备数据后,根据不同设备的通信协议解析设备运行参数,分析数据类型和数据阀值,获得设备的实时数据和报警数据,并上报给 ITU 管理平台 或第三方平台;

 数据服务管理 - Q ② ② ② ② ② ③ ③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ <lp>○</lp>	AzzetView						<u>[8] </u>
● MLC (本 / LEIR®) (● 通信机	<u>129後赴</u> 127.0.0.1	Port 11001	1 1	ि श श	状性列标头	详細信書 数度生信息 设备云称: Case 7000空调 107:0.0.1 设备云称: Case 7000空调 117:0.0.1 現日号: 11001 102:160.2.39 第日号: 1101 102:160.2.39
							本机IP:127.0.0.1

数据服务的运行状态通过数据服务管理器查看。

(1)数据服务首次运行,需要配置数据库的连接参数:服务器是指数据库服务器的 IP, 物联智能网关最终需要把设备的数据在 ITU 管理平台上展示和统计分析,因此需要是指定 一个 ITU 管理平台的通信机 IP,用户名、密码和数据库必须跟系统新建数据库是定义的数 据库参数完全一致。

(2) AssetView 软件的数据服务采用的即时安装方式,数据库参数配置正确后,通过数 据服务管理器随时可以安装/卸载服务,随时可以启动/停止服务。

(3)数据服务启动成功后所有的设备会被自动加载,各设备的通信状态通过数据服务管理器的列表清晰显示: PING 表示连接当前设备协议转换器的 IP 能否被 PING 通(UP 表示能 PING 通, DOWN 表示不能被 PING 通);状态栏显示了当期设备数据通过通信服

务转发到数据服务的情况,正常表示当前数据服务接收到了通信服务转发设备的响应数据,等待数据表示数据服务已经准备就绪等待通信服务转发设备的响应数据,--表示当前 设备曾经收到通信服务转发过来的正确响应数据,但现在已经超过 20 秒没有再收到通信 服务的转发数据了。

如果需要了解当前设备更详细的通信信息,可以选择该设备,详细信息栏记载了该设备的 详细通信信息:累计接收到的转发数据次数,由最近两次收到数据的时间差得到最新耗 时,最新收到数据的时间等。

六、服务配置

AssetView 软件对所有设备的通信协议都经过了模拟数据调试过,但是现场实际运行数据 千变万化,尽管 AssetView 软件已经做了容错处理,总难免会发生特殊情况,因此通信服 务和数据服务安装后,为了防止意外发生,需要进行服务失败时的计算机反应设置

文件② 納作④ 查看① 報助③ → 一 ● <
→ ● 図 ② ② 図 → ■ H ■> ③ 服务 (本地) ▲ ▲ 本xetvier Communicate Service ③ 服乃 Runtine 0 用ic 手动 本地振动 ③ 服乃 Runtine 0 肌ic 手动 本地振动 ③ 加刀 Runtine 0 肌ic 手动 本地振动 ③ 加刀 Runtine 0 肌ic 日动 章 和 和助 和 和 和
服务(体地) <u> 取务(本地) </u>
Arcetvier Communicate Service Communicate <u>名称 / 描述 状态 目动类型 温泉力</u> 今. NT Duntine 0 Nic 手动 本地系统 资止比服务 ③Application Ex 在 已启动 手动 本地系统 留空比服务 ③Application Ex 在 已启动 手动 本地系统 Arcetvier Communicate Service 的品性(示统计算机) 2 ×
Assetvier Communicate Service 资源 / 描述 推述 收容 回动类型 浸水 / 描述 小 Service ····································
Service %」NT Runtime 0 手动 本地振荡 管止比服务 %」Application Ex 石 己自动 手动 本地振荡 留空北服务 % Application Ex 石 已自动 手动 本地振荡 留空北服务 % Application Ex み 日动 手动 本地振荡
19世紀第会 電気を見になける E 在 己居助 手动 本地系統 18世紀第会 電気の目になける L 力 己居助 手动 本地系統 18世紀第合 電気化器 (Association L 力 己居助 手动 本地系統
「日本語の語」 「「「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「
Wa Application Ma. カ 手动 本地系統 常規 登录 恢复 依存关系
Wa ASP. NET 状态服务 为 手动 网络服务
描述: 哈哈声使明显,合本现在交切。 Ass. 已启动 手动 本地系统 选择服务失败时计算和的反应。
Assetvien的週目服务,以对未来在改善WaAssetview Data Ass 已启动 目动 本地系统 第一次失败(F): 重新启动服务
and state of the second s
Wakutonatic Updates 九 祭用 本地系统 第二次天映 (S): 直駅启动服务 ▼

電話は100kmは 1 赤市 中心不妨 「将夫政计数时加到命令行结尾(/fail=%1%) ©)
While Replication ft Fab 本地系统
While and Support 月 手动 本地系统 確定 即進 应用(a)
Will Input Service 启 自动 本地系统
wahargax806 手动 本地系統
⁶ 0/ITTP SSL 此 手动 本地系統
We DIMAFI CD-Burni 用 禁用 本地系統
🚱 Indexing Service 本 禁用 本地系統
🚳 Intersite Hess 启 禁用 本地系统
🖏 IPSEC Services 提 手动 本地系统
warkerberos Key D 在 禁用 本地系统
🧠 License Logzinz 第 等用 网络服祭
\扩展人标准/

(1)右键 Assetview Communicate Service,【属性】,出现 Assetview
 Communicate Service 的【属性页面】,切换到恢复页面,

Assetview Communicate S	ervice的雇性(本地计算机) ?又
常规 登录 恢复 (
选择服务失败时计算机的反	远。
第一次失败 (2):	重新启动服务
第二次失败 (S):	重新启动服务 👤
后续失败(U):	重新启动服务
重置失败计数 (0):	4096 天以后
重新启动服务(V):	1 分钟后
- 运行程序	Sterror to b
	(XI)FL (D)
命令行参数 (C):	
▶ 将失败计数附加到命	令行结尾(/fail=%1%)(E)
	重新启动计算机选项 图
	确定 取消 应用 (A)

第一次失败、第二次失败、后续失败全部选择为重新启动服务,失败计数设置一个大点的 值,重新启动服务设置1分钟,那么当服务异常停止后,操作系统会自动重新启动服务, 从而保证 AssetView 软件的通信服务和数据服务始终处于运行状态。

<u>备注:AssetView 软件版本不断升级中,该手册可能会跟软件有差异,一切以软件为</u> <u>准 ,AssetView 软件的升级和大家的关心和支持分不开,谨此表示感谢。希望大家多提</u> <u>宝贵意见。</u>